

Événements	Mouvements	Lumières	Sons	Contrôles	Valeurs	Variables
quand le programme commence						
quand un bouton flèche est appuyé						
quand un capteur avant voit un obstacle						
quand un capteur arrière voit un obstacle						
quand un bouton de la télécommande est appuyé						
quand le chronomètre a terminé de compter						
quand un choc est détecté						
quand un son est détecté						
calibre les moteurs avec la valeur 50						
définis l'adresse de la télécommande à 0						
initialise le chronomètre à 1 seconde(s)						
démarrer le chronomètre						
arrêter le chronomètre						
	avance					
	avance de 5cm					
	avance normalement de 1 cm					
	recule					
	recule normalement de 1 cm					
	arrête					
	tourne à droite 70					
	tourne à gauche 13					
	tourne à droite 70 de 90 degré					
	tourne à gauche 13 de 90 degré					
	tourne à droite 70 de 0 degré					
	vitesse des roues à gauche 100 % à droite 100 %					
		allume les lumières avec la couleur rouge				
		allume toutes les lumières couleur rouge				
		allume les lumières avec la couleur rouge pendant 1 seconde				
		allume toutes les lumières couleur rouge pendant 1 seconde(s)				
		éteint les lumières				
		éteint toutes les lumières pendant 1 seconde				



<p>Événements</p> <p>Mouvements</p> <p>Lumières</p> <p>Sons</p> <p>Contrôles</p> <p>Valeurs</p> <p>Variables</p>	<p>attends 1 seconde</p> <p>attends 1 seconde(s)</p> <p>attends 1 seconde(s)</p> <p>faire tout le temps</p> <p>faire 3 fois</p> <p>faire tant que</p> <p>tant que faire</p> <p>si il y a un obstacle devant faire</p> <p>si faire</p>	<p>Événements</p> <p>Mouvements</p> <p>Lumières</p> <p>Sons</p> <p>Contrôles</p> <p>Valeurs</p> <p>Variables</p>	<p>joue DO</p> <p>joue RE</p> <p>joue MI</p> <p>joue FA</p> <p>joue SOL</p> <p>joue LA</p> <p>joue SI</p> <p>Do</p> <p>Do</p> <p>Do</p> <p>instrument Piano note Do durée</p> <p>percussion Bongo 1 durée</p> <p>joue le son bonjour!</p>	<p>Événements</p> <p>Mouvements</p> <p>Lumières</p> <p>Sons</p> <p>Contrôles</p> <p>Valeurs</p> <p>Variables</p>	<p>ou</p> <p>et</p> <p>non</p> <p>aucun bouton flèche n'est appuyé</p> <p>le bouton flèche avant est appuyé</p> <p>le bouton flèche arrière est appuyé</p> <p>le bouton flèche à droite est appuyé</p> <p>le bouton flèche à gauche est appuyé</p> <p>il n'y a pas d'obstacle devant</p> <p>il y a un obstacle devant, à gauche</p> <p>il y a un obstacle devant, un peu à gauche</p> <p>il y a un obstacle droit devant</p> <p>il y a un obstacle devant, un peu à droite</p>
--	---	--	---	--	--